

## 长沙嘉冠履带式搬运机日常使用及保养注意事项

- 1、动力机油，首次 100 小时内更换，第二次及以后，每工作 100 小时 到 150 小时之间更换。每 500 小时清洗或更换柴油滤清器。
- 2、机器已全部加好首次使用油，车到可直接使用，注意柴油油量，及柴油型号。新车有一周左右的磨合期，磨合期间务必轻载使用。磨合期每天需要检查履带松紧，并调节张紧履带，以免因履带松动，导致履带滑落。
- 3、启动顺序，先检查档位是否在空挡位置，按压手油门开关移动到合适位置，将座位下方电瓶总开关打开，启动点火开关。乘坐式脚踩离合器（手扶式拉下离合器杆），挂挡，慢慢松开离合器行走。左转拉左转向杆，右转拉右转向杆。停车，踩（拉）离合器取空挡。
- 4、冬季温度有结冰情况，每次收工前请将水冷动力水箱水放掉，防止冰冻膨胀损坏。
- 5、停车休息，或者停车时间比较长的时候，请关闭掉源总开关，以免得电瓶电跑光。
- 6、变速箱齿轮油，2 个月后换掉，以后每 6 个月换一次，使用重负荷齿轮油或者 68 号耐磨液压油。
- 7、车子启动的时候，脚踩（拉）离合器一定要和开小车一样，慢慢抬起来，让车子缓慢启动，特别是重载的时候，一定需要告知操作员工。
- 8、每十天检查底盘承重轮轮盘有无松动，并及时给底盘轴承部分补充黄油，轮盘有比较大的松动代表需要换轴承了，使用时间超过一个月，有掉履带情况，请检查导向轮轴承是否损坏需要更换，空闲时导向轮部分多补充黄油。
- 9、离合器归位不灵活的时候，拉线感觉要加大力气的时候，请在离合器皮带轮分离爪和拉线孔处打些润滑油。
- 10、平时使用请注意有无漏机油的情况，如有及时解决。
- 11、下雨天停车休息时，请用雨布遮挡机头和操作部分，避免因雨水太大，影响启动电路，特别是发电机部分。
- 12、载重时候用低速档位，普通停车踩下离合器，取空挡就可以。急刹车请踩下离合器并同时迅速下拉左右转向杆。
- 13、因履带搬运机运行中，震动比较大，柴油机油箱有三个固定螺丝，如果发现被震松动，一定要及时拧紧，不然油箱固定角很容易被摇晃坏。

14、操作液压翻斗时，手抬液压阀门要一次拉到位，这样才不会损伤泵机，切勿只抬起一半使用。

15、动力启动的情况下，档位比较难挂进去的时候，不要用蛮力，只需要松下离合器，再踩下去，因为变速箱是齿轮牙箱，让齿轮转动对准位置，就能轻轻推进去。

16、小型手扶式履带搬运机自卸功能，因为车体紧凑，底盘低等系列因素，液压翻斗后，需要用人力带动货箱归位，给您造成的不便请谅解。

车身上贴有二维码，微信扫一扫随时能阅读保养说明。

使用时候，最重要的一点，脚抬离合器，要像开小车一样，慢慢的，等机器已经走动了才可以完全松，半离合的时间长点，重要的事情多说一次。

祝您工作愉快！